



TP Support de Transmission Caractèrisation d'antennes

Maxence LAURENT, Thibault VOLLERIN, Maxence NEUS

Contents

1	Pré	paration
2	Ma	nipulations
	2.1	Etalonage
	2.2	Diagramme de rayonnement
	2.3	Gain de l'antenne
3	Cor	nclusion

Abstract

Le but de ce TP consiste à caractèriser une antenne cornet pyramidal. Plus précisement, nous mesurerons le diagramme de rayonnement de l'antenne dans les plans E et H, ainsi que le gain de l'antenne.

1 Préparation

- 1. Le plan E est défini par le plan (x, z), c'est à dire $\phi = 0$ et $\theta \in [0; 2\pi]$.
- **2.** Le plan H est défini par le plan (y, z), c'est à dire $\phi \in [0; 2\pi]$ et $\theta = 0$.

3.




Figure 1: Diagramme de rayonnement dans le plan E




Figure 2: Diagramme de rayonnement dans le plan H

4.

Plan E : 65° d'ouverture

Plan H : 30° d'ouverture

2 Manipulations

2.1 Etalonage

On mesure les pertes du grand cable : -1.6dB.

2.2 Diagramme de rayonnement




Figure 3: Puissance reçue dans le plan H

Plan H On lit une chute de 3dB à 17° Soit un angle d'ouverture à 3dB de 34°.




Figure 4: Puissance reçue dans le plan E

Plan E On lit une chute de 3dB à 12° Soit un angle d'ouverture à 3dB de 24°.

2.3 Gain de l'antenne

On emet toujours 10 dBm avec la première antenne et on va lire la puissance reçue à la seconde. On tiendra compte des pertes du long cable de l'antenne à la réception calculées en 2.1

On donne:

$$P_d = P_t.G_t.G_r.(\frac{\lambda}{4\pi R})^2$$

En supposant que les deux antennes sont bien identiques et ont donc le même gain, on peut tracer $\frac{P_d}{P_t} = f(\frac{1}{R^2})$ et le graph devrait être une droite de pente $G^2 * (\frac{\lambda}{4\pi})^2$. On réalisera une régression linéaire pour obtenir la valeur de G en connaisant les autres paramètres.




Figure 5: Rapport $\frac{P_d}{P_t} = f(\frac{1}{R^2})$

On obtient une pente à 26,1. Donc

$$2,61e^{-3} = G^2 * (\frac{\lambda}{4\pi})^2$$

Et on donne

$$G = 17.9dB$$

3 Conclusion

Nous avons dans ce TP utilisé les propriétés de symètrie des antennes pour réduire le nombre de mesures nécessaires à la caractèrisation complète du diagramme de rayonnement. La caractèrisation de l'antenne est un procédé qui, à la main, prend du temps mais qui est nécessaire à la bonne conception des systèmes.